
A9001 Steuergerät Kombiinstrument
A9500 Steuergerät Motorelektronik
B9326 Kurbelwellengeber
B9550 Temperaturfühler Ansaugluft
B9562 Temperaturfühler Kühlmittel (Motorelektronik)
B9690 Lambdasonde
F9200 Sicherungskasten I
G9230 Batterie
K9110 Motorelektronikrelais
M9100 Kraftstoffpumpe
M9140 Lüfter
M9575 Leerlaufsteller
R9570 Drosselklappen-Potentiometer (DKP)
S9060 Zündschloss
S9080 Kombischalter rechts
S9083 Not-Aus-Schalter
S9084 Anlasserschalter
S9092 Getriebeschalter
S9093 Seitenstützenschalter
T9510 Zündspule 1
T9520 Zündspule 2
V9400 Diode
X9001 STVB Steuergerät Kombiinstrument
X9060 STVB Zündschloss
X9080 STVB Kombischalter rechts
X9092 STVB Getriebeschalter
X9093 STVB Seitenstützenschalter
X9100 STVB Kraftstoffpumpe
X9110 STVB Motorelektronikrelais
X9140 STVB Lüfter
X9200 STVB Sicherungskasten I
X9230 Plus Batterie
X9231 Masse Batterie
X9238 Masse
X9326 STVB Kurbelwellengeber
X9380 Verbinder Getriebeschalter
X9393 Verbinder 15E
X9397 Verbinder Diagnose
X9402 Verbinder 31 II
X9403 Verbinder 31 III
X9415 STVB Diode
X9450 Verbinder 15U
X9475 Verbinder 50
X9500 STVB Steuergerät Motorelektronik
X9510 STVB Zündspule
X9520 STVB Zündspule 2
X9550 STVB Temperaturfühler Ansaugluft
X9562 STVB Temperaturfühler Kühlmittel (Motorelektronik)
X9570 STVB Drosselklappen-Potentiometer
X9572 STVB Tankentlüftungsventil
X9575 STVB Leerlaufsteller
X9590 Diagnosestecker
X9601 STVB Einspritzventil 1
X9690 STVB Lambdasonde
Y9572 Tankentlüftungsventil (nur US)

Y9601 Einspritzventil 1