
A9001 Steuergerät Kombiinstrument
A9190 Steuergerät ABS
A9260 Gleichrichter
A9500 Steuergerät Motorelektronik
B9220 Benzinstandgeber
B9690 Lambdasonde
E9010 Scheinwerfer
E9011 Abblendlicht
E9012 Fernlicht
E9013 Schlusslicht
E9015 Standlicht
E9016 Kennzeichenbeleuchtung
F9200 Sicherungskasten I
F9201 Sicherungskasten II
G9230 Batterie
H9030 Blinker vorn links
H9035 Blinker hinten links
H9040 Blinker vorn rechts
H9045 Blinker hinten rechts
H9050 Bremslicht
H9150 Horn
K9110 Motorelektronikrelais
K9120 Entlastungsrelais
K9130 Anlasserrelais
M9100 Kraftstoffpumpe
M9130 Anlasser
M9140 Lüfter
S9051 Bremslichtschalter Hand
S9052 Bremslichtschalter Fuß
S9060 Zündschloss
S9070 Kombischalter links
S9080 Kombischalter rechts
S9091 Kupplungsschalter
S9093 Seitenstützenschalter
T9510 Zündspule 1
T9520 Zündspule 2
V9400 Diode
X9060 STVB Zündschloss
X9110 STVB Motorelektronikrelais
X9131 STVB Anlasser
X9133 STVB Anlasserrelais
X9134 STVB Anlasserrelais
X9200 STVB Sicherungskasten I
X9201 STVB Sicherungskasten II
X9230 Plus Batterie
X9231 Masse Batterie
X9238 Masse
X9321 STVB Bordsteckdose 1
X9340 STVB Beleuchtung/Blinker hinten
X9341 STVB Heckleuchte
X9393 Verbinder 15E
X9401 Verbinder 31 I
X9402 Verbinder 31 II
X9403 Verbinder 31 III
X9407 Verbinder 31 VII

X9450 Verbinder 15U
X9482 Verbinder 58
X9590 Diagnosestecker
Y9572 Tankentlüftungsventil (nur US)
Y9601 Einspritzventil 1