
A9001 Steuergerät Kombiinstrument
A9190 Steuergerät ABS
B9193 Raddrehzahlsensor vorne
B9194 Raddrehzahlsensor hinten
E9013 Schlusslicht
F9200 Sicherungskasten I
F9201 Sicherungskasten II
G9230 Batterie
H9050 Bremslicht
H9340 Heckleuchte
S9051 Bremslichtschalter Hand
S9052 Bremslichtschalter Fuß
S9070 Kombischalter links
S9195 ABS-Schalter
V9400 Diode
X9001 STVB Steuergerät Kombiinstrument
X9051 STVB Bremslichtschalter Hand
X9052 STVB Bremslichtschalter Fuß
X9093 STVB Seitenstützenschalter
X9190 STVB Steuergerät ABS
X9193 STVB Raddrehzahlsensor vorne
X9194 STVB Raddrehzahlsensor hinten
X9195 STVB ABS-Taster
X9200 STVB Sicherungskasten I
X9201 STVB Sicherungskasten II
X9231 Masse Batterie
X9341 STVB Heckleuchte
X9402 Verbinder 31 II
X9403 Verbinder 31 III
X9410 STVB Diode
X9590 Diagnosestecker