
A9190 Steuergerät ABS
A9260 Gleichrichter
A9500 Steuergerät Motorelektronik
F9200 Sicherungskasten I
G9230 Batterie
G9240 Generator
K9110 Motorelektronikrelais
K9130 Anlasserrelais
M9130 Anlasser
S9060 Zündschloss
S9080 Kombischalter rechts
S9083 Not-Aus-Schalter
S9084 Anlasserschalter
S9091 Kupplungsschalter
S9092 Getriebeschalter
S9093 Seitenstützenschalter
V9400 Diode
X9060 STVB Zündschloss
X9080 STVB Kombischalter rechts
X9091 STVB Kupplungsschalter
X9092 STVB Getriebeschalter
X9093 STVB Seitenstützenschalter
X9110 STVB Motorelektronikrelais
X9129 STVB Anlasserrelais
X9130 STVB Anlasserrelais
X9131 STVB Anlasser
X9133 STVB Anlasserrelais
X9134 STVB Anlasserrelais
X9190 STVB Steuergerät ABS
X9200 STVB Sicherungskasten I
X9230 Plus Batterie
X9231 Masse Batterie
X9238 Masse
X9240 STVB Generator ~
X9260 STVB Gleichrichter
X9380 Verbinder Getriebeschalter
X9397 Verbinder Diagnose
X9401 Verbinder 31 I
X9402 Verbinder 31 II
X9403 Verbinder 31 III
X9415 STVB Diode
X9428 Verbinder Anlasser
X9450 Verbinder 15U
X9475 Verbinder 50
X9500 STVB Steuergerät Motorelektronik
X9590 Diagnosestecker