
A9001 Steuergerät Kombiinstrument
A9190 Steuergerät ABS
A9500 Steuergerät Motorelektronik
B9220 Benzinstandgeber
E9010 Scheinwerfer
E9011 Abblendlicht
E9012 Fernlicht
E9013 Schlusslicht
E9015 Standlicht
E9016 Kennzeichenbeleuchtung
F9200 Sicherungskasten I
G9230 Batterie
H9030 Blinker vorn links
H9035 Blinker hinten links
H9040 Blinker vorn rechts
H9045 Blinker hinten rechts
H9050 Bremslicht
H9150 Horn
H9340 Heckleuchte
K9120 Entlastungsrelais
K9130 Anlasserrelais
S9051 Bremslichtschalter Hand
S9052 Bremslichtschalter Fuß
S9070 Kombischalter links
S9072 Hornschalter
S9073 Blinkerschalter links
S9074 Lichthupe
S9092 Getriebeschalter
S9095 Öldruckschalter
V9400 Diode
X9001 STVB Steuergerät Kombiinstrument
X9010 STVB Scheinwerfer
X9018 STVB Standlicht
X9023 STVB Kennzeichenbeleuchtung
X9030 STVB Blinker vorn links
X9033 STVB Standlicht -
X9034 STVB Standlicht +
X9036 STVB Blinker hinten links -
X9037 STVB Blinker hinten links +
X9040 STVB Blinker vorn rechts
X9046 STVB Blinker hinten rechts -
X9047 STVB Blinker hinten rechts +
X9051 STVB Bremslichtschalter Hand
X9052 STVB Bremslichtschalter Fuß
X9070 STVB Kombischalter links
X9092 STVB Getriebeschalter
X9095 STVB Öldruckschalter
X9100 STVB Kraftstoffpumpe
X9120 STVB Entlastungsrelais
X9134 STVB Anlasserrelais
X9151 STVB Horn
X9152 STVB Horn
X9190 STVB Steuergerät ABS
X9200 STVB Sicherungskasten I
X9231 Masse Batterie

X9238 Masse
X9340 STVB Beleuchtung/Blinker hinten
X9341 STVB Heckleuchte
X9380 Verbinder Getriebeschalter
X9401 Verbinder 31 I
X9402 Verbinder 31 II
X9403 Verbinder 31 III
X9410 STVB Diode
X9482 Verbinder 58
X9483 Verbinder BL
X9484 Verbinder BR
X9500 STVB Steuergerät Motorelektronik